

GRANULADO ABRILLANTADOR

MARCA Y MODELO	KG/CARGA	UNIDADES CAJA
FRUCOSOL SH 3000	3kg aproximado	3
FRUCOSOL SH7000	8-9kg aproximado	3

El granulado que usamos se deriva del maíz; es completamente biodegradable y no peligroso.

Con el tiempo, el granulado requiere reemplazo para mantener un acabado perfecto en todo momento, por lo general cada 4 meses es ideal.

Nuestro granulado está desempolvado y listo para usar en cajas que contienen 3 recambios con la dosis exacta para cada modelo de secadora

**CAMBIO DE GRANULADO**

1. Extraer el granulado de la máquina, ya sea con un aspirador industrial o manualmente.
2. Cuando la máquina esté limpia y sin restos de granulado o polvo, debe bajar la tapa e introducir una bolsa de 3 kg aprox si es modelo SH3000 o de 8-9kg aprox si es modelo SH7000 por la apertura superior, la misma por la que se introducen los cubiertos.
3. Conectar la máquina y encenderla unos minutos, para que se distribuya el granulado uniformemente.

